

取り扱い説明書 (保存版)

NO.464


- このたびはキッツキマークの家具をお買い上げいただき、ありがとうございます。
- この説明書は大切に保存していただき、ご使用になられる前にこの説明書をよくお読みの上、安全にお使いください。

1.ご使用の前に

開封されましたら、下記の梱包物がそろっているかご確認ください。

- ①椅子(完成品)…1脚
- ②取り扱い説明書…1枚(本書)


《各部の名称》




2.座り方

本製品は長時間の同一姿勢に起因する血流停滞を軽減する目的のため座面が360°どの方向にも傾きます。

- 1** 肘木を持って座ってください。腰への負担を軽減します。





- 2** 座面は体を傾けた方向に傾きます。座り方のコツは、足を座面の下にくぐらせて胸をはるような姿勢を作ると背筋が伸びて腰の負担を軽減します。また前後左右に動くことでストレッチを行うことができます。



3.座面の動き調節とロックのかけ方

座面の動きの重さは、お好みで調節が可能です。また、座面の動きをロックすることもできます。

- 1** 座面の裏にあるノブを向かって時計回りに回すと座面の動きが重くなり、逆方向に回すと動きが軽くなります。ノブを時計回りに回し切ると、座面がロック(固定)されます。



4.安全にご使用いただくために (必ずお守りください。)

製品を使用する上でご理解いただきたい警告および注意事項を記載しています。製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。ここに記載した内容を無視した場合、使用者および周りのかたが重大な損害を被るおそれがあります。よくお読みの上、製品をご使用ください。

警告 誤った使い方をすると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を説明しています。

- 座面傾動時、座面の下に指や手を絶対入れない。(図1)

指などはさみ、けがをするおそれがあります。特にお子様が指や手を入れると潰れたり切断する可能性がありますので必ず目を離さないように注意してください。




図1:指に注意

- 周囲に人がいたり、物がある場所では十分に注意する。

座面傾動時に、周りの人が手を入れるとはさまれてけがをするおそれがあります。周囲に注意しながら動作を行ってください。

- 必ず1人でお使いください。ひざに座らせたり等、2人以上で座らない。

転倒したり、椅子から落ちるなど、けがをするおそれがあります。

- お子様を座面の上で遊ばしたり、背もたれや肘掛けの上に乗ったり座ったりさせない。

椅子から落ちたり、椅子が転倒し、けがをするおそれがあります。

- 椅子に飛び乗ったり、故意に勢いをつけて座ったりしない。

椅子が破損・転倒し、けがをするおそれがあります。

- 座面の上に立ったり、踏み台にしたり、肘掛けに座るなど、目的以外の使いかたをしない。

足をすべらせたり、椅子が転倒し、けがをするおそれがあります。

- 破損した椅子には座らない。

落下するなど、強い衝撃が加わって変形・割れが生じた椅子は使用しないでください。

- 分解・修理・改造は絶対にしない。

椅子の破損や異常動作によるけがをするおそれがあります。

注意 誤った使い方をすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

- 痛みを感じたら使用を中断する。

使用中に痛みが生じた場合、無理な使用を控えてください。または座面をロックしてお使いください。(左記の「ロックのかけ方」を参照ください)

- 屋外や高温・多湿な場所での使用や保管はしない。

屋内での使用を想定しております。椅子の劣化や破損の原因になりますので使用しないでください。

- 梱包には万全を期しておりますが、万一部品及び組立金具等に不足がございましたら恐れ入りますが、メーカーまたはお買い上げの販売店にお申し付けくださるようお願いいたします。